


nokey



MANUAL DE USO DE LA CERRADURA INTELIGENTE PARA PUERTAS DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

Diseño: apariencia elegante y sencilla, diseño elegante y único, pantalla de 0,96 pulgadas, navegación por voz real, diversidad de colores.

Material de la carcasa: productos fabricados con plástico ABS de alta resistencia y respetuoso con el medio ambiente, aluminio, acero inoxidable, más robusto y duradero.

Motor estable: uso de motor paso a paso sin escobillas de gran marca, bajo ruido, bajo consumo de energía, alto torque, características de larga vida útil, función de protección contra sobrecarga de motor incorporada, protección efectiva contra daños al motor.

Instalación sencilla: dispositivo integrado de detección de gravedad, doble llave, apertura automática por inducción izquierda / derecha, diseño sin perforación ni desmontaje, simple y más conveniente de instalar.


Llave mecánica: uso de tecnología exclusiva de transmisión de engranajes del núcleo, en caso de falla electrónica o del motor, se puede lograr la separación electromecánica cuando la llave mecánica tradicional desbloquea.



Soluciones Tecnológicas


DIAGRAMA DEL PANEL

1. Pantalla 2. Contraseña & Tarjeta 3. Sensor de huella dactilar semiconductor 4. Tapa de batería 5. Perilla del interruptor 6. Puerto de emergencia Tipo-C 7. Botón para desbloquear y bloquear 8. Orificio de llave mecánica.




INVERSIÓN AUTOMÁTICA DE DIRECCIÓN POR INDUCCIÓN DE GRAVEDAD

Después de la instalación, si el botón digital y la pantalla están invertidos, retire la batería durante unos 10 segundos y luego vuelva a encenderla para detectar automáticamente la apertura izquierda y derecha.



Derecha Abierta



Izquierda Abierta

PARÁMETROS TÉCNICOS

Velocidad de huella digital: $\leq 0.3S$

Tasa de aceptación falsa: $\leq 0.001\%$

Tasa de rechazo falsa: $\leq 1\%$

Consumo de energía estática: $\leq 120\mu A$

Sensor de huella digital: identificación biométrica semiconductor

Tipo de tarjeta: M1, IC

Capacidad de almacenamiento: huella digital (100), tarjeta y contraseña (1000 grupos)

Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas secas AA de 1.5V

Suministro de energía de emergencia: USB Type-C

Temperatura de funcionamiento: $-25^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$

Peso del producto: aproximadamente 1.25kg

Modo de apertura de puerta: aplicable a empujar o tirar, inducción izquierda abierta/derecha abierta

Tipo de puerta aplicable: puerta de vidrio, puerta de aluminio con marco, puerta de madera, puerta corrediza

Especificación del tipo de puerta: brecha de puerta 3 ~ 10mm

a). Puerta sin marco con un grosor de vidrio de 8 ~ 12 mm; el vidrio de 8 mm necesita instalar placas de espesamiento.

b). Puerta con marco de 40-70 mm de grosor. (brecha de puerta 3 ~ 10 mm)


Métodos de desbloqueo: huella digital, contraseña, tarjeta, contraseña temporal, desbloqueo con llave mecánica (sin llave para puertas con marco)

Opcional: mini programa Bluetooth, asistencia Bluetooth, control remoto RF, desbloqueo remoto WiFi.


Desbloqueo con llave mecánica: la llave se inserta en el orificio del núcleo de la cerradura, gira 90° en sentido antihorario para desbloquear.

Colores: Negro mate, gris espacial, dorado champán


INSTALACIÓN EN PUERTAS DE VIDRIO SIN MARCO




Limpia el vidrio y dibuja una línea de referencia horizontal a la altura adecuada.



Despega el respaldo adhesivo de la placa y pégala al vidrio a lo largo de la parte superior de la línea de referencia horizontal y presiónala firmemente.
Nota: La placa debe pegarse en el interior.




Primero, empuja el clip en forma de U a través del lateral de la puerta de vidrio y atornilla las cerraduras principal y secundaria con 4 tornillos.




La instalación de la tapa trasera de la batería y la tapa trasera del sub-cerrojo está completa.

INSTALACIÓN DE APERTURA SIMPLE



1

Instala el cerrojo principal (el método de instalación es el mismo que arriba), y luego desatornilla la lengüeta del cerrojo para marcar cuando la puerta esté cerrada naturalmente.




2

La zona marcada con "X" fija los cuatro agujeros de fijación con tornillos o remaches.

Barra lateral

INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, ALUMINIO Y OTRAS CON MARCO DE APERTURA




1

Tornillo

Aquí abre el agujero

Tornillo

Después de abrir el agujero en la marca, fija las cerraduras delanteras y traseras con el tubo de conexión a través del cable, y aprieta los tornillos.



2

Utiliza los tornillos para fijar los 4 agujeros de fijación de la cerradura principal y los 4 agujeros de fijación de la cerradura secundaria para completar la instalación.


OPCIONAL: TTLOCK CONFIGURACIÓN

Paso 1: Busca "TTLock" en la tienda de aplicaciones de Android o en la App Store para descargar e instalar. Crea una cuenta nueva, puedes registrarte e iniciar sesión por correo electrónico o número de teléfono celular.



Escanear el código para descargar la aplicación

Paso 2: Abre la aplicación y haz clic en "+" para seleccionar la cerradura de la puerta; toca el área de la llave de la cerradura inteligente y sigue las indicaciones de la aplicación para vincular al administrador. Emparejamiento del control remoto RF: INGRESA *80# en la cerradura - ingresa la contraseña del administrador # - mantén presionada cualquier tecla para completar el emparejamiento del control remoto.




OPCIONAL: TUYA SMART WIFI CONFIGURACIÓN

Paso 1: Busca "Tuya Smart" en la tienda de aplicaciones de Android o en la App Store para descargar e instalar. Crea una cuenta nueva; puedes registrarte e iniciar sesión con tu correo electrónico o número de teléfono celular.



Escanear el código para descargar la aplicación

Paso 2: Abre la aplicación y haz clic en "+" para agregar dispositivo - cámara/cerradura - cerradura WiFi - selecciona 2.4Ghz, selecciona WiFi e ingresa la contraseña. Haz clic en Siguiente. Despierta el panel de botones de la cerradura - presiona # para ingresar a la configuración de la cerradura - presiona 2 Configuración del sistema - presiona 3 para activar los dispositivos inalámbricos - presiona 1 para encender los dispositivos inalámbricos - el botón "0" parpadea - el emparejamiento está completo.



GUIA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Estado inicial: cualquier información de desbloqueo puede desbloquear.

La contraseña tiene de 6 a 14 dígitos, ingresa la contraseña seguida de #.

